

Abfallbehälter
KARSTEN K II

1. Montage des Abfallbehälters

- Eingrabstück (1) in verdichteten Sand oder Kies einsetzen
- Abfallbehälter mit begelegte Schrauben (4xM10) und Scheiben befestigen

2. Leerung des Abfallbehälters

- mit beigelegtem Dreikantschlüssel den Behälter (2) , am Dreikantschloss (3), entriegeln
- Behälter weiter nach vorne klappen und Einsatz (4) entnehmen
- nach de Entleerung, Einsatz (4) wieder einsetzen und den Behälter (2) wieder nach hinten klappen, bis dieser sich von selbst wieder im Schloss (3) verriegelt

