

Pollerleuchte PETRA PI LLM-LED

Durch Lösen der 3 Senkschrauben (1) Leuchtenkörper (2) vom Standrohr (3) nach oben abziehen.

1 Stk. Schraube (4) lösen und Abdeckung (5) nach oben abziehen.

1 Stk. Schraube und Scheibe (6) lösen und Elektroblock (7) nach oben herausnehmen.

Bei Var. 1 Eingrabstück (8) in den Boden einlassen. Dabei ist zu beachten, dass eine Bohrung (13) des Eingrabstücks entgegengesetzt des Lichtaustritts platziert wird. Somit ist eine einheitliche Leuchtausrichtung gegeben.

Bei Var. 2 Standrohr (3) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 bohren.

Anschlussleitung (9) ca. 1m frei legen und durch das Standrohr (3) ziehen.

Standrohr (3) mit 3 Stk. Schrauben M10 (10) bzw. 3 Stk. Ankerschrauben M10 (10) befestigen.

Anschlussleitung (9) an der Steckverbindung (11) anschließen.

Elektroblock (7) wieder einsetzen und mit Schrauben und Scheibe (6) befestigen.

Leuchtenkörper im rückwirkendem Montageablauf schließen.

Var. 1
mit Eingrabstück

Var. 2
ohne Eingrabstück