


Montageanleitung

Abfallbehälter Anna K IV/1



Gewerbepark
Leipzig-Nordost
Heiterblickstr. 42
04347 Leipzig
Tel. +49 (0)341/245613
Fax +49 (0)341/2333151



Standrohr des Abfallbehälters 0,6m in den Boden einlassen und einbetonieren.

Zum Entleeren des Abfallbehälters Behälter (1) festhalten, Verriegelung (2) mit Dreikantschlüssel M10 lösen und nach vorn abkippen.

Den Einsatzbehälter (3) herausnehmen.

Beim Wiedereinsetzen ist darauf zu achten, dass sich die Unterteilung im Einsatzbehälter (4) unter dem Zigaretteinwurf befindet.