

Wandleuchte LOUIS I/R -U LED und LOUIS II/R -U LED



ACHTUNG! SPANNUNG!
Nach dem Trennen der Stromzufuhr
kann noch bis max. 40 Sekunden
Spannung an den Polen anliegen.

In diesem Zeitraum die Pole nicht
berühren!

Die Anschlußleitung durch das Wandschild (1) ziehen dieses befestigen und mit Hilfe der Stellschraube (2) ausrichten.

Kappe (5) auf Tragarm (3) schieben und Anschlußleitung durch diesen fädeln. Tragarm (3) auf Wandarm (1) aufsetzen und mit 2 Schrauben (4) befestigen.

Kappe (5) auf Wandschild (1) schieben, mit Zahnscheibe und Schraube M5x12 (5.1) verschrauben.

Anschlußleitung (6) an der, in der Leuchte beigelegten Buchse (7) anschliessen und in den Stecker (8) einschieben.

Leuchte auf Wandausleger aufsetzen und mit 3 Stk. Gewindestifte M8 (9) ausrichten und verspannen.

Aus wärmetechnischen Gründen ist die Leuchte nur zu öffnen, um elektrische Bauteile auszutauschen.

2 Stk. Schnellbefestiger (10) durch leichtes Ziehen lösen, 1 Stk. Sechskantschraube M6 (11) lösen und Deckel (12) nach oben abziehen.

3 Stk. Muttern M6 und Zahnscheiben (13) lösen, Befestigungsring (14) und Zylinder (15) nach oben abnehmen.

Um an die LED-Leiterplatte zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (16) nach oben zu ziehen und die Haube (17) zu entfernen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.

Anschraubmaße: