

Cara II/2, VII/2, VIII/2 m. Zhaga-Sockel mit verstellbarem Leuchtenkopfswinkel

Leuchtenkopf (1) ist bereits bei Auslieferung anschlussfertig verdrahtet. Den Leuchtenkopf auf den Mast (2) aufsetzen, ausrichten und mit zwei Gewindestiften (3) fixieren. Der Ausleger (4) variiert je nach Ausführung und kann variabel am Gelenk (5) ausgerichtet werden. Anschlussleitung an den kundenseitigen Kabelübergangskasten anschließen.

Um im Wartungsfall an die elektrischen Einbauten zu gelangen, 4 Stk. Zylinderkopfschrauben M4 (6) lösen. Den Deckel (7) inkl. Abdeckung und Dichtung (8) abnehmen. Die Montageplatte (9) inklusive befestigtem Vorschaltgerät (10) und der LED-Einheit (11) bei Bedarf vorsichtig abnehmen und die Leitung an der Anschlussklemme (12) abklemmen. Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dabei auf den Dichtungsring in der Nut des Deckels achten.

Zur Montage des HUB-Moduls auf dem Zhaga-Sockel ist die Schutzkappe zu entfernen. HUB-Modul aufsetzen und bis zum Einrasten verdrehen. (Hinweis: Schutzkappe unbedingt aufbewahren)

Module mit integriertem Bewegungssensor sind am unteren Zhaga-Sockel zu montieren.

Beispiel Cara II/2:

